

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。
 取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。
 ※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

HONDA

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
CR-V	RE3,RE4	-20mm	B16	DHA101B16R	DHA101B16L	NPC001	
CR-V	RD1,RD2,RD3	-15mm	B4	DHA103B04R	DHA103B04L	-	
CR-V	RD4,RD5	-30mm	B4	DHA104B04R	DHA104B04L	NPC001	サイドテーブル装着不可
CR-V	RM1,RM4	-20mm	B36	DHA102B36R	DHA102B36L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用
CR-V	RW1,RW2	-25mm	B6	DHA204B06R	DHA204B06L	NPC002	助手席面圧センサーあり ハイブリッド/RT5,RT6未確認
CR-X	EF6,EF7,EF8	-10mm	B1	DHA105B01R	DHA105B01L	-	
CR-X	AE,AF,AS	-15mm	B1	DHA106B01R	DHA106B01L	-	ドア側へ10mmオフセット 運転席下部CPU干渉注意 ボトム凸シート(AM19など)はスペーサー必要 ショルダー幅670mm以上干渉あり
CR-Z	ZF1	-10mm	B6	DHA107B06R	DHA107B06L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 ドア側へ5mmオフセット
HR-V	GH1,GH2,GH3,GH4	-20mm	B4	DHA108B04R	DHA108B04L	-	
NSX	NA1,NA2	-20mm	B1	DHA109B01R	DHA109B01L	-	
N-BOX	JF1,JF2	-10mm	B6	DHA110B06R	DHA110B06L	NPC001	脚台流用 スラッシュ共通 助手席面圧センサーはベルト警告用

N-BOX	JF1,JF2	-35mm	B36	DHA111B36R	DHA111B36L	NPC001	スーパーローモデル スラッシュ共通 助手席面圧センサーはベルト警告用 i サイドエアバッグ付車は面圧センサー移設推奨
N-BOX	JF3,JF4	-20mm	B6	DHA205B06R	DHA205B06L	NPC001	脚台流用 スーパースライドシート付車助手席装着不可
N-ONE	JG1,JG2	-15mm	B6	DHA112B06R	DHA112B06L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 i サイドエアバッグ付車は面圧センサー移設推奨
N-VAN	JJ1,JJ2	-20mm	B6	DHA203B06R	-	-	脚台流用
N-VAN	JJ1,JJ2	-20mm	B16	-	DHA203B16L	-	
N-WGN	JH1,JH2	-15mm	B36	DHA113B36R	DHA113B36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用
S2000	AP1,AP2	-10mm	B1	DHA114B01R	DHA114B01L	-	
S-MX	RH1,RH2	-15mm	B4	DHA116B04R	DHA116B04L	-	
Z	PA1	-10mm	B4	DHA119B04R	DHA119B04L	-	
アコード	CD,CE,CF2,CF1	-15mm	B4	DHA122B04R	DHA122B04L	-	クーペ除く
アコードワゴン,アコード トルネオ	CF3,CF6,CF7,CH9 CL1,CL2,CL3	-15mm	B4	DHA126B04R	DHA126B04L	-	
アコードワゴン,アコード	CM2,CM3,CL7,CL8,CL9	-25mm	B4	DHA125B04R	DHA125B04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
アコード	CU,CW	-15mm	B36	DHA121B36R	DHA121B36L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
アコード	CP3	-30mm	B6	DHA123B06R	DHA123B06L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
アコードハイブリッド	CR6,CR7	-20mm	B36	DHA124B36R	DHA124B36L	NPC002	
アスコット,ラファエーガ	CE4,CE5	-20mm	B4	DHA127B04R	DHA127B04L	-	'95/6~手動,電動アジャスター付車は装着不可
アバンシア	TA1,TA2,TA3	-15mm	B4	DHA128B04R	DHA128B04L	-	
インサイト	ZE1	-20mm	B1	DHA129B01R	DHA129B01L	-	
インサイト	ZE2,ZE3	-10mm	B36	DHA130B36R	DHA130B36L	NPC001	
インスパイア	UC1	-35mm	B6	DHA131B06R	DHA131B06L	NPC001	
インスパイア	UA1,UA2,UA3	-15mm	B4	DHA132B04R	DHA132B04L	-	

インスパイア	UA4,UA5	-10mm	B4	DHA133B04R	DHA133B04L	NPC001	'99/11~の i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
インテグラ	DB6,DB7,DB8,DC1,DC2	-15mm	B1	DHA135B01R	DHA135B01L	-	
インテグラ	DC5	-15mm	B1	DHA136B01R	DHA136B01L	NPC001	
インテグラ	DC5	-35mm	B1	DHA137B01R	DHA137B01L	NPC001	スーパーローモデル
ヴェゼル	RU1,RU2,RU3,RU4	-20mm	B6	DHA138B06R	DHA138B06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット
ヴェゼル	RU1,RU2,RU3,RU4	-40mm	B1	DHA139B01R	DHA139B01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット ボトム凸シート不可(AM19など)
エリシオン	PR1,PR2,PR3,PR4	-25mm	B36	DHA140B36R	DHA140B36L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
エレメント	YH2	-25mm	B4	DHA141B04R	DHA141B04L	-	
オデッセイ	RA1,RA2,RA3,RA4,RA5	-20mm	B36	DHA142B36R	DHA142B36L	-	
オデッセイ	RA1,RA2,RA3,RA4,RA5	-20mm	B36	DHA143B36R	DHA143B36L	NPC001	5AT車 アブソルート含む 助手席面圧センサー移設要
オデッセイ	RB1,RB2,RB3,RB4	-20mm	B36	DHA144B36R	DHA144B36L	NPC001	CVT車 助手席面圧センサー移設要 2WD/RB3,4WD/RB4装着可は'08/10~'13
オデッセイ	RA6,RA7,RA8,RA9	-15mm	B16	DHA145B16R	DHA145B16L	-	2WD,4WD共通
オデッセイ	RC1,RC2,RC4	-25mm	B6	DHA146B06R	DHA146B06L	NPC001	脚台流用 助手席面圧センサーはベルト警告用
オルティア,パートナー	EL1,EY6,EY7,EY8	-20mm	B4	DHA147B04R	DHA147B04L	-	
キャパ	GA4,GA6	-20mm	B4	DHA148B04R	DHA148B04L	-	
グレイス	GM4,GM5,GM6,GM9	-20mm	B6	DHA149B06R	DHA149B06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット
クロスロード	RT1,RT3	-20mm	B36	DHA150B36R	DHA150B36L	NPC001	ショルダーク幅650mm以上干渉あり
クロスロード	RT2,RT4	-20mm	B36	DHA151B36R	DHA151B36L	NPC001	ショルダーク幅650mm以上干渉あり
ジェイド	FR4,FR5	-20mm	B6	DHA152B06R	DHA152B06L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用 ショルダーク幅600mm以上干渉あり
シティー	GA1,GA2	-10mm	B1	DHA153B01R	DHA153B01L	-	
シビック	EG	-10mm	B4	DHA154B04R	DHA154B04L	-	2WD
シビック	EG	-50mm	B1	DHA155B01R	DHA155B01L	-	2WD スーパーローモデル

シビック	EK2,EK3,EK4,EK5	-10mm	B4	DHA156B04R	DHA156B04L	-	2WD
シビック	EK2,EK3,EK4,EK5	-50mm	B1	DHA157B01R	DHA157B01L	-	2WD スーパーローモデル
シビック	EP3	-20mm	B1	DHA158B01R	DHA158B01L	-	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
シビック	EP3	-35mm	B1	DHA159B01R	DHA159B01L	-	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 スーパーローモデル
シビック	EU,ES	-10mm	B4	DHA160B04R	DHA160B04L	NPC001	2WD i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
シビック	UK	-10mm	B4	DHA161B04R	DHA161B04L	NPC001	
シビック	FD1,FD2,FD3	-20mm	B4	DHA162B04R	DHA162B04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 ショルダー幅600mm以上干渉あり
シビック	FD1,FD2,FD3	-45mm	B1	DHA163B01R	DHA163B01L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 スーパーローモデル ショルダー幅600mm以上干渉あり
シビック タイプR ユーロ	FN2	-25mm	B1	DHA164B01R	DHA164B01L	-	ボトム凸シート不可(AM19など) ドア側へ10mmオフセット ショルダー幅560mm以上干渉あり リリースバーフラット加工要
シビック	FC1,FK7,FK8	-15mm	B6	DHA165B06R	DHA165B06L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用
ステップワゴン	RF1,RF2	-10mm	B4	DHA166B04R	DHA166B04L	-	
ステップワゴン	RF3,RF4	-20mm	B4	DHA173B04R	DHA173B04L	NPC001	~'03/4 i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン	RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8	-30mm	B4	DHA172B04R	DHA172B04L	NPC001	'03/5~ i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン	RG1,RG2,RG3,RG4	-20mm	B16	DHA167B16R	DHA167B16L	NPC001	
ステップワゴン	RK1,RK2	-10mm	B36	DHA168B36R	DHA168B36L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可

ステップワゴン スパーダ	RK5,RK6	-10mm	B36	DHA169B36R	DHA169B36L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン	RP1,RP2,RP3,RP4	-20mm	B36	DHA170B36R	DHA170B36L	NPC001	運転席バンク修理キット移設要
ステップワゴン スパーダ	RP3,RP4,RP5	-20mm	B36	DHA171B36R	DHA171B36L	NPC001	運転席バンク修理キット移設要
ストリーム	RN1	-15mm	B4	DHA174B04R	DHA174B04L	-	2WD 1.7L '00/10~
ストリーム	RN2,RN3,RN4	-15mm	B4	DHA175B04R	DHA175B04L	-	2WD 2.0L '00/10~ 4WD 1.7,2.0L '00/10~
ストリーム	RN6,RN7,RN8,RN9	-20mm	B36	DHA176B36R	DHA176B36L	NPC001	2WD i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 インナー側ヒーターダクト干渉
セイバー	UA1,UA2,UA3	-15mm	B4	DHA177B04R	DHA177B04L	-	
セイバー	UA4,UA5	-10mm	B4	DHA178B04R	DHA178B04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ゼスト	JE1	-20mm	B4	DHA179B04R	DHA179B04L	NPC001	4WD/JE2未確認 i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 ショルダーク幅550mm以上干渉あり
トゥデイ	JA1,JA2,JW1,JW2,JW3	-10mm	B1	DHA180B01R	DHA180B01L	-	4WD/JA3,JW4装着不可
トゥデイ	JA4	±0mm	B1	DHA118B01R	-	-	4WD/JA5装着不可 SR系ショルダーク干渉 ボトム凸シート不可(AM19など) 助手席装着不可 シートレール変換アダプター装着不可
バモス	HM1,HM2	-20mm	B1	DHA181B01R	DHA181B01L	-	
フィット	GD	-15mm	B1	DHA182B01R	DHA182B01L	NPC001	2WD,4WD共通
フィット	GD1,GD2,GD3,GD4	+25mm	B4	DHA183B04R	DHA183B04L	NPC001	
フィット	GE6,GE7,GE8,GE9	-10mm	B6	DHA184B06R	DHA184B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
フィット	GP5,GK3,GK4,GK5,GK6	-20mm	B6	DHA186B06R	DHA186B06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット

フィット	GP5,GK3,GK4,GK5,GK6	-40mm	B1	DHA187B01R	DHA187B01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット ボトム凸シート不可(AM19など)
フリード	GB3,GB4	-20mm	B36	DHA188B36R	DHA188B36L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット
フリード	GB5,GB6,GB7,GB8	-40mm	B6	DHA189B06R	DHA189B06L	NPC001	脚台流用 助手席面圧センサーはベルト警告用
プレリユード	BD1,BD2,BA8,BA9	-15mm	B1	DHA190B01R	DHA190B01L	-	
プレリユード	BD5,BB6,BB7,BB8	-15mm	B1	DHA191B01R	DHA191B01L	-	
モビリオ	GB1,GB2	-25mm	B4	DHA192B04R	DHA192B04L	NPC001	
モビリオスパイク	GK1,GK2	-25mm	B4	DHA193B04R	DHA193B04L	NPC001	
ライフ	JA4	-10mm	B4	DHA197B04R	DHA197B04L	-	
ライフ	JB1,JB2	-15mm	B4	DHA195B04R	DHA195B04L	-	ライフダンク(JB3,4)共通
ライフ ダンク	JB3,JB4	-15mm	B4	DHA195B04R	DHA195B04L	-	ライフ(JB1,2)共通
ライフ	JB5,JB6,JB7,JB8	-25mm	B4	DHA196B04R	DHA196B04L	-	type-C = 左右交換可能 TypeF = 運転席のみ交換可能 type-D = 純正助手席の座面が大きいため 運転席のみの交換不可 左右同時か助手席だけの交換は可
ライフ	JC1,JC2	-15mm	B16	DHA194B16R	DHA194B16L	NPC001	
ラグレイト	RL1	-20mm	B1	DHA198B01R	DHA198B01L	-	
レジェンド	KB1	-35mm	B4	DHA199B04R	DHA199B04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
レジェンド	KA9	-15mm	B4	DHA200B04R	DHA200B04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ロゴ	GA3,GA5	-15mm	B4	DHA201B04R	DHA201B04L	-	~'98/10
ロゴ	GA3,GA5	-15mm	B4	DHA202B04R	DHA202B04L	-	'98/11~