

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

## ITALY

### ALFA ROMEO

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
145	930A5	-15mm	S1	IAO104S01R	IAO104S01L	NPC003	
146	不明	-15mm	S1	IAO104S01R	IAO104S01L	NPC003	145(930A5)共通
147	937AB	-20mm	S1	IAO106S01R	IAO106S01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
147	937AB	-40mm	S1	IAO107S01R	IAO107S01L	NPC003	スーパーローモデル コンソール側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり
156	932A	-20mm	S1	IAO101S01R	IAO101S01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
159	93922,93932	-5mm	S16	IAO108S16R	IAO108S16L	NPC001	ドア側へ33mmオフセット 助手席面圧センサーあり
166	936A	-15mm	S1	IAO103S01R	IAO103S01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
4C	96018	±0mm	S1	IAO109S01R	IAO109S01L	-	ドア側へ8mmオフセット シヨルダー幅600mm以上干渉あり
75	162B40	不明	S1	IAO110S01R	IAO110S01L	-	
GT	93720L	-20mm	S1	IAO106S01R	IAO106S01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
GT	93720L	-40mm	S1	IAO107S01R	IAO107S01L	NPC003	スーパーローモデル コンソール側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり

GTV	916	±0mm	S1	IAO113S01R	IAO113S01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
ジュリア	952	-15mm	S1	IAO116S01R	IAO116S01L	NPC003	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり,ECU移設要 4WD/ヴェローチェ未確認
ジュリエッタ	94014	-10mm	S6	IAO112S06R	IAO112S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり
スパイダー	916	±0mm	S1	IAO113S01R	IAO113S01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
ブレラ	93922S,93932S	-10mm	S6	IAO111S06R	IAO111S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり
MITO	955	-20mm	S36	IAO114S36R	IAO114S36L	NPC002	ドア側へ5mmオフセット ショルダー幅580mm以上干渉あり 助手席面圧センサーあり
RZ,SZ	不明	-10mm	S1	IAO115S01R	IAO115S01L	-	

## AUTOBIANCHI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
A112	不明	-10mm	S6	IAH101S06R	IAH101S06L	-	'83~'85デジタル時計車のみ ~'82アナログ時計車装着不可 純正スライドレールにステーを挟み込んで固定

## Ferrari

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
308	F308	±0mm	S1	IFI101S01R	IFI101S01L	-	
328	F328	±0mm	S1	IFI102S01R	IFI102S01L	-	
348	F348	±0mm	S1	IFI102S01R	IFI102S01L	-	ベルトアンカードア側も必要
355	F355	±0mm	S1	IFI103S01R	IFI103S01L	-	

360	F360	-10mm	S1	IFI104S01R	IFI104S01L	-	
360	F360	-30mm	SSD	IFI105SSDR	IFI105SSDL	-	
430	F430	±10mm	S1	IFI106S01R	IFI106S01L	-	ドア側へ15mmオフセット ポジションデータはスクーデリア
458 イタリア	F143	-10mm	S1	IFI109S01R	IFI109S01L	NPC001	運転席純正シート分解要 ポジションメモリー,チルトスイッチ取り外し要 シートベルト警告灯配線は全てノーマル結線要 (専門店での作業推奨) スパイダー共通
550	F550	±10mm	S1	IFI107S01R	-	-	ドア側へ18mmオフセット 助手席はフルバケ以外装着不可
550	F575	±10mm	S1	IFI107S01R	-	-	ドア側へ18mmオフセット 助手席はフルバケ以外装着不可
599	F599	-10mm	S1	IFI106S01R	IFI106S01L	-	ドア側へ15mmオフセット F430共通

## FIAT

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
500	31212,31214	-35mm	S36	IFT108S36R	IFT108S36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
500	31212,31214	-65mm	S6	IFT109S06R	IFT109S06L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要
クーペフィアット	175A	-10mm	S4	IFT101S04R	IFT101S04L	-	
グランデプント	199	-10mm	S36	IFT102S36R	IFT102S36L	NPC002	ショルダー幅580mm以上干渉あり 助手席面圧センサー移設要

デュカート	不明	-25mm	S36	IFT110S36R	IFT110S36L	-	'06～ 第3世代 マネージャー(プジョー)共通
デュカート	不明	-45mm	S6	IFT111S06R	IFT111S06L	-	'06～ 第3世代 スーパーローモデル マネージャー(プジョー)共通
ニューパンダ	16912	-25mm	S16	IFT104S16R	IFT104S16L	NPC001	
バルケッタ	183A1	-10mm	S1	IFT103S01R	IFT103S01L	-	助手席面圧センサーあり
プント	176AR5,176BV3	-20mm	S4	IFT106S04R	IFT106S04L	NPC003	プリテンショナー付車装着不可
プント	188A1,188A5	-10mm	S1	IFT105S01R	IFT105S01L	NPC003	147(937AB)共通

## LAMBORGHINI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
アヴェンタドール	47L539	不明	S1	ILI101S01R	ILI101S01L	-	シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)
ウラカン	ZFCSJ	不明	S1	ILI105S01R	ILI105S01L	NPC001	
カウンタック	不明	不明	S1	ILI102S01R	ILI102S01L	-	
ガヤルド	不明	±0mm	S1	ILI104S01R	ILI104S01L	NPC003	シート取り付け幅410mmまで可 ショルダー幅580mm以上干渉あり

## MASERATI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
ギブリ	MG	-15mm	S6	IMA101S06R	IMA101S06L	-	ドア側へ6mmオフセット
グランツーリスモ	MMC,MGT	-20mm	S1	IMA102S01R	IMA102S01L	-	スパルコSPXは±0mm