

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

NISSAN

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
GTR	R35	+15mm	S1	DNN104S01R	DNN104S01L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット ショルダーク幅580mm以上干渉あり
GTR	R35	-10mm	S1	DNN102S01R	-	NPC001	運転席用 スーパーローモデル ショルダーク幅580mm以上干渉あり ドア側へ15mmオフセット
GTR	R35	-10mm	S1	-	DNN101S01L	NPC001	助手席用 スーパーローモデル
GTR	R35	-50mm	SSD	DNN103SSDR	DNN103SSDL	NPC001	ドア側へ20mmオフセット ショルダーク幅570mm以上干渉あり シートにより干渉部分の加工要
NAVARA	不明	-20mm	S1	DNN105S01R	DNN105S01L	NPC002	ダブルピックアップ ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり 移設要
NV200 バネット	M20,VM20	±0mm	S1	DNN106S01R	DNN106S01L	-	M20(乗用車) VM20(バン)
NV350 キャラバン	E26	+15mm	S1	DNN107S01R	-	-	助手席未確認
NV400	不明	-10mm	S36	DNN108S36R	-	-	助手席取り付け不可
UD 10t	不明	-20mm	S6	DNN109S06R	DNN109S06L	-	取り付け寸法確認要(2種類あり) スライドレール連結不可
アベニール	W10	-10mm	S1	DNN110S01R	DNN110S01L	-	2WD

アベニール,エキスパート	W11	-10mm	S1	DNN111S01R	DNN111S01L	NPC001	2WD
アベニール,エキスパート	NW11	-10mm	S1	DNN112S01R	DNN112S01L	NPC001	4WD
ウィングロード,ADバン	WFY10	-10mm	S1	DNN113S01R	DNN113S01L	-	2WD
ウィングロード,ADバン	WFNY10	-10mm	S1	DNN114S01R	DNN114S01L	-	4WD
ウィングロード	WFY11,WHNY11	-10mm	S1	DNN115S01R	DNN115S01L	-	2WD,4WD共通
ウィングロード	Y12,NY12	-10mm	S16	DNN116S16R	DNN116S16L	-	ドア側へ7mmオフセット 2WD,4WD共通
エクストレイル	NT30,T30	-20mm	S4	DNN117S04R	DNN117S04L	-	2WD,4WD共通
エクストレイル	NT32,T32	-30mm	S36	DNN118S36R	DNN118S36L	NPC001	2WD,4WD共通
エルグランド	E50	-10mm	S16	DNN119S16R	DNN119S16L	-	
エルグランド	E51,NE51	-20mm	S16	DNN120S16R	DNN120S16L	-	~'04/8 M/C前 2WD,4WD共通
エルグランド	E51,NE51	-20mm	S16	DNN121S16R	DNN121S16L	-	'04/9~ M/C後 2WD,4WD共通
エルグランド	E52	-30mm	S36	DNN122S36R	DNN122S36L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット
オッテイ	H91W,H92W	-20mm	S4	DNN213S04R	DNN213S04L	-	eKワゴン(H81W,H82W)共通
キャラバン	E25	±0mm	S1	DNN123S01R	DNN123S01L	-	
キューブ	Z10	-20mm	S4	DNN124S04R	DNN124S04L	-	2WD
キューブ	Z11	-15mm	S36	DNN125S36R	DNN125S36L	NPC001	2WD
キューブ	Z12,NZ12	-20mm	S16	DNN126S16R	DNN126S16L	-	2WD,4WD共通
クリッパー	U71	±0mm	S1	DNN214S01R	DNN214S01L	-	ドア側へ15mmオフセット ミニキャブ(U61,U62), タウンボックス(U61,U62)共通
サニー	B310	不明	S1	DNN127S01R	DNN127S01L	-	B311除く S52.11~S56.9
サニー	B13	-10mm	S1	DNN128S01R	DNN128S01L	-	2WD
サニー	B14	±0mm	S1	DNN129S01R	DNN129S01L	-	2WD
サニー	B15	-10mm	S1	DNN130S01R	DNN130S01L	-	2WD
サファリ	Y60	-20mm	S4	DNN132S04R	DNN132S04L	-	PATROL S62.9~H9.9
サファリ	Y61	-20mm	S4	DNN131S04R	DNN131S04L	-	
シーマ	GNF50	±0mm	S4	DNN133S04R	DNN133S04L	NPC001	4WD
シーマ	HF50	±0mm	S4	DNN134S04R	-	NPC001	2WD 助手席取り付け不可 ドア側にもベルトアンカーあり

ジューク,シルフィー	F15,B17	+30mm	S36	DNN138S36R	DNN138S36L	NPC001	純正トルクスM10-30(P1.25)2本必要 ドア側へ5mmオフセット
シルビア,180SX	S13,14,15	-10mm	S1	DNN140S01R	DNN140S01L	NPC001	サイドエアバッグはS15のみ
シルビア,180SX	S13,14,15	-40mm	SSD	DNN139SSDR	-	NPC001	運転席のみ設定 サイドエアバッグはS15のみ
スカイライン	GC10	不明	S1	DNN215S01R	DNN215S01L	-	スーパーローモデル フルバケ装着車で製作のためダウン量不明ですが、 物理的最下位置で設計しています
スカイライン	R31	-30mm	S4	DNN141S04R	DNN141S04L	-	
スカイライン	R32,33,R34	-10mm	S1	DNN143S01R	DNN143S01L	NPC001	2WD,4WD共通(ER34,HR34除く) サイドエアバッグはR34のみ
スカイライン	R32,33,R34	-40mm	SSD	DNN142SSDR	-	NPC001	ドア側へ15mmオフセット 2WD,4WD共通(ER34,HR34除く) サイドエアバッグはR34のみ
スカイライン	ER34,HR34	-20mm	S1	DNN144S01R	DNN144S01L	NPC001	2WD
スカイライン	V35	-10mm	S4	DNN145S04R	DNN145S04L	NPC001	アクティブシート車は キャンセラー(NPC001×1)必要
スカイライン クーペ	CPV35	-20mm	S1	DNN146S01R	DNN146S01L	NPC001	アクティブシート車は キャンセラー(NPC001×1)必要
スカイライン	V36	-10mm	S1	DNN147S01R	DNN147S01L	NPC001	2WD 4WD/NV36未確認 運転席のみシート中心が1度内側へ向く (純正と同じ)
スカイライン クーペ	CKV36	-10mm	S1	DNN148S01R	DNN148S01L	NPC001	ドア側へ18mmオフセット 運転席のみシート中心が1度内側へ向く (純正と同じ)

スカイライン クロスオーバー	J50,NJ50	-20mm	S6	DNN149S06R	DNN149S06L	NPC001	2WD,4WD共通 CKV36とフロアは異なる
ステージア	WC34	-10mm	S4	DNN150S04R	DNN150S04L	NPC001	2WD,4WD共通
ステージア	M35	-10mm	S4	DNN151S04R	DNN151S04L	NPC001	アクティブシート車は キャンセラー(NPC001×1)必要
セドリック,グロリア レパード,シーマ	Y33	-10mm	S4	DNN152S04R	DNN152S04L	NPC001	
セドリック,グロリア	Y34	-20mm	S4	DNN153S04R	DNN153S04L	NPC001	2WD
セフィーロ	A31	-10mm	S1	DNN154S01R	DNN154S01L	-	
セフィーロ,セフィーロワゴン	A32	-20mm	S4	DNN155S04R	DNN155S04L	NPC001	
セフィーロ	A33	-20mm	S4	DNN156S04R	DNN156S04L	NPC001	
セレナ	NC24,C24	-30mm	S16	DNN157S16R	DNN157S16L	-	2WD,4WD共通
セレナ	C25,C26,C27	-25mm	S36	DNN158S36R	DNN158S36L	-	e-POWER装着不可
ダットサントラック	D22	-15mm	S1	DNN159S01R	DNN159S01L	-	
ダットサントラック(角目)	720	-20mm	S1	DNN160S01R	DNN160S01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ
ティアナ	J31	-20mm	S4	DNN161S04R	DNN161S04L	NPC001	4WD/NJ31未確認
ティアナ	J32	-20mm	S16	DNN162S16R	DNN162S16L	NPC001	2WD
ティーダ	C11,NC11	-25mm	S16	DNN163S16R	DNN163S16L	-	2WD,4WD共通 ドア側へ15mmオフセット
ティーノ	V10	-20mm	S4	DNN164S04R	DNN164S04L	NPC001	
デイズ	B21W	-20mm	S6	DNN165S06R	DNN165S06L	-	2WD,4WD共通
デイズルークス	B21A	-20mm	S36	DNN166S36R	DNN166S36L	NPC001	
デュアリス	J10,NJ10	-20mm	S16	DNN167S16R	DNN167S16L	NPC001	2WD,4WD共通 ドア側へ8mmオフセット
テラノ	R50	-15mm	S4	DNN168S04R	DNN168S04L	-	
テラノ,ダットサントラック	D21,20	-20mm	S4	DNN169S04R	DNN169S04L	-	
ノート,ティーダ,ラティオ	E11,NE11	-25mm	S16	DNN170S16R	DNN170S16L	-	2WD,4WD共通 ドア側へ15mmオフセット
ノート	E12,NE12	-20mm	S6	DNN171S06R	DNN171S06L	-	2WD,4WD共通 ドア側へ15mmオフセット

ノート e-POWER	HE12	-10mm	S36	DNN172S36R	DNN172S36L	-	ドア側へ12mmオフセット ボトム凸シート注意 フロアにバッテリーと吹き出し口があるため ボトムが出ているシートは干渉する (ポジション上げれば装着可) カーテンエアバッグあり
パルサー	N14	-10mm	S1	DNN174S01R	DNN174S01L	-	2WD
パルサー	NN14	-20mm	S1	DNN175S01R	DNN175S01L	-	4WD
パルサー	N15	±0mm	S1	DNN176S01R	DNN176S01L	-	4WD/NN15装着不可
フーガ	Y50	-10mm	S4	DNN177S04R	DNN177S04L	NPC001	運転席のみポジションメモリー移設要 4WD/NY50未確認
フーガ	KNY51	-10mm	S6	DNN178S06R	DNN178S06L	NPC001	4WD ドア側へ7mmオフセット 2WD,ハイブリッド/Y,KY51未確認
フェアレディ	SR311	不明	S1	DNN179S01R	DNN179S01L	-	ショルダー幅450mm以上干渉あり
フェアレディ	G-S30,A-S30	+10mm	S4	DNN180S04R	DNN180S04L	-	
フェアレディZ	S30	不明	S1	DNN181S01R	DNN181S01L	-	
フェアレディZ	Z31	-20mm	S1	DNN182S01R	DNN182S01L	-	
フェアレディZ	Z32	±0mm	S4	DNN183S04R	DNN183S04L	-	
フェアレディZ	Z33	-20mm	S1	DNN184S01R	DNN184S01L	NPC001	ドア側へ13mmオフセット アクティブシート車は キャンセラー(NPC001×1)必要
フェアレディZ	Z34	±0mm	S4	DNN185S04R	DNN185S04L	NPC001	3段階調整 ボトム凸シートは リアモースト付近ボトム干渉注意 ドア側へ5mmオフセット ショルダー幅570mm以上干渉あり
フェアレディZ	Z34	-50mm	SSD	DNN186SSDR	-		運転席のみ設定 ショルダー幅580mm以上干渉あり

プリメーラ	P10	-10mm	S4	DNN187S04R	DNN187S04L	-	
プリメーラ	P11	-10mm	S1	DNN188S01R	DNN188S01L	NPC001	2WD
プリメーラ	P12	-20mm	S1	DNN189S01R	DNN189S01L	NPC001	2WD ドア側へ5mmオフセット
プリメーラ	NP11	-10mm	S1	DNN190S01R	DNN190S01L	NPC001	4WD
ブルーバード	U14	-10mm	S1	DNN191S01R	DNN191S01L	-	2WD
ブルーバード	NU14	-10mm	S1	DNN192S01R	DNN192S01L	NPC001	4WD
ブルーバードシルフィー	G10	-25mm	S1	DNN193S01R	DNN193S01L	NPC001	4WD/NG10装着不可
ブルーバードシルフィー	G11,NG11	-15mm	S16	DNN194S16R	DNN194S16L	-	2WD,4WD共通 ドア側へ15mmオフセット
プレーリージョイ	M11	-15mm	S4	DNN195S04R	DNN195S04L	-	
プレサージュ	U31,NU31	-20mm	S4	DNN196S04R	DNN196S04L	NPC001	助手席サイドテーブル装着不可
マーチ	K11	-10mm	S4	DNN197S04R	DNN197S04L	-	2WD
マーチ	NK11	-10mm	S6	DNN198S06R	DNN198S06L	-	4WD ドア側へ13mmオフセット
マーチ	K12	-30mm	S4	DNN199S04R	DNN199S04L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
マーチ	K13	-20mm	S36	DNN200S36R	DNN200S36L	NPC001	ドア側へ12mmオフセット
ムラーノ	Z50,NZ50	-35mm	S16	DNN201S16R	DNN201S16L	-	
ムラーノ	NZ51	-10mm	S16	DNN202S16R	DNN202S16L	NPC001	全車4WD(2WDの設定はありません) 純正フロアー6角ボルト16mmの工具が必要
モコ	MG21S,MG22S	-15mm	S16	DNN203S16R	DNN203S16L	-	
モコ	MG33S	-20mm	S36	DNN204S36R	DNN204S36L	NPC001	ワゴンR(MH34S,MH44S),MRワゴン(MF33S), スペーシア(MK32S,MK42S), フレア(MJ34S,MJ44S)共通
ラシーン	NB14	-20mm	S1	DNN205S01R	DNN205S01L	-	4WD
ラフェスタ	B30,NB30	-20mm	S4	DNN206S04R	DNN206S04L	NPC001	
リーフ	ZE0	-10mm	S6	DNN207S06R	DNN207S06L	NPC001	
リーフ	ZE1	-10mm	S6	DNN216S06R	DNN216S06L	NPC002	
リパティ,プレーリー	NM12,M12	-20mm	S4	DNN208S04R	DNN208S04L	NPC001	
ルネッサ,プレサージュ バサラ	NN30,N30,NU30,U30	-20mm	S16	DNN209S16R	DNN209S16L	NPC001	寒冷地仕様車除く

ルネッサ,プレサージュ バサラ	NN30,N30,NU30,U30	-20mm	S4	DNN214S04R	DNN214S04L	NPC001	寒冷地仕様車
□ーレル	C32	-30mm	S4	DNN141S04R	DNN141S04L	-	
□ーレル	C33	-10mm	S1	DNN212S01R	DNN212S01L	-	2WD
□ーレル	C34	-10mm	S1	DNN211S01R	DNN211S01L	-	2WD
□ーレル	C35	-10mm	S4	DNN210S04R	DNN210S04L	NPC001	2WD