

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。  
取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。  
※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

## SWEDEN

## SAAB

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
900	DB	-10mm	B1	ISA101B01R	ISA101B01L	NPC003	ダウン量はアストラ(XK180)のデータ
9-3	DB	-10mm	B1	ISA101B01R	ISA101B01L	NPC003	ダウン量はアストラ(XK180)のデータ

## VOLVO

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
240	AB230	-20mm	B4	IVO101B04R	IVO101B04L	-	164,260共通
740	7B	-20mm	B1	IVO103B01R	IVO103B01L	-	SIPS付車装着不可 ダウン量は940(9B)のデータ
760	7B	-20mm	B1	IVO103B01R	IVO103B01L	-	SIPS付車装着不可
850	8B	-15mm	B4	IVO102B04R	IVO102B04L	-	
940	9B	-20mm	B1	IVO103B01R	IVO103B01L	-	SIPS付車装着不可
960	9B	-20mm	B1	IVO103B01R	IVO103B01L	-	SIPS付車装着不可
S40,V40	4B	-30mm	B1	IVO105B01R	IVO105B01L	NPC001	
S40,V40	MB,MD	-20mm	B6	IVO104B06R	IVO104B06L	NPC002	スライドセンサー移設要
S60	RB5	±0mm	B4	IVO106B04R	IVO106B04L	-	サイドエアバッグはキャンセラーで対処不可 純正シートから取り外しフロアに残す必要あり
S70,V70	8B	-15mm	B4	IVO102B04R	IVO102B04L	-	

S70,V70	SR5	±0mm	B4	IVO106B04R	IVO106B04L	-	サイドエアバッグはキャンセラーで対処不可 純正シートから取り外しフロアに残す必要あり
S80,V80	TB6	±0mm	B4	IVO106B04R	IVO106B04L	-	サイドエアバッグはキャンセラーで対処不可 純正シートから取り外しフロアに残す必要あり
XC60	DB	±0mm	B16	IVO107B16R	IVO107B16L	NPC001	ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 ダウン量はXC70(BB)のデータ
XC70	BB	±0mm	B16	IVO107B16R	IVO107B16L	NPC001	ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要
XC90	CB	±0mm	B16	IVO108B16R	IVO108B16L	-	サイドエアバッグはキャンセラーで対処不可 純正シートから取り外しフロアに残す必要あり ポジションメモリー移設要