

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

LEXUS

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
GS	S190	-35mm	S4	DLS101S04R	DLS101S04L	NPC001	2WD ドア側へ9mmオフセット スライドセンサーあり 移設要 助手席の交換は困難なため整備工場での作業推奨
GS	S196	-35mm	S4	DLS102S04R	DLS102S04L	NPC001	4WD ドア側へ9mmオフセット スライドセンサーあり 移設要 助手席の交換は困難なため整備工場での作業推奨
HS	AZK10,ANF10	-10mm	S36	DLS103S36R	DLS103S36L	NPC001	運転席の電動シートにポジションメモリーあり シート内部にあれば取り外し要
IS	GSE20,21	-20mm	S4	DLS104S04R	DLS104S04L	NPC001	4WD/GSE25未確認 運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
IS	GSE30,31	-20mm	S6	DLS105S06R	DLS105S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 4WD/GSE35未確認 運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用

LS	F40	-20mm	S16	DLS106S16R	DLS106S16L	NPC001	4WD/F45,F46未確認 助手席面圧センサーあり 移設要 助手席の交換は困難なため整備工場での作業推奨
RC,RCF	C10	-20mm	S1	DLS107S01R	DLS107S01L	NPC002	運転席の電動シートにポジションメモリーあり CPU移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
RX200,450	L20W,L25W	±0mm	S36	DLS108S36R	DLS108S36L	NPC002	助手席サブマリン防止機能あり(NPC001×1必要) 運転席スライドセンサーあり 移設要
RX450h,350,RX270	L10,L15,L16	-20mm	S36	DLS109S36R	DLS109S36L	NPC001	運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用 ショルダー幅630mm以上干渉あり ポジションメモリーは車体側にあり